



## כספת אלקטרונית דגם TOSA25DG מדריך הפעלה



### 1-לתכנות ושינוי קוד המשתמש

א- ראשית, פתחו את דלת הכספת מבלי לסובב את כפתור הסיבוב לפני שתתחילו לתכנת את הכספת. הסירו את מכסה תא הסוללות בגב הדלת והכניסו את הסוללות (4 סוללות 1.5 מסוג AA) בצורה נכונה למחזיק הסוללות. (סוללות כלולות בתוך הכספת).

ב- כאשר הדלת פתוחה, לחצו על הכפתור שמאחורי הדלת. האור הצהוב ידלק עם צפצוף קצר. אנא הזינו את קוד המשתמש (בין 3-8 ספרות) באמצעות כל מספר מ-0 עד "9" תוך 30 שניות, ולאחר מכן לחצו על "#" כדי לאשר אותו.

ג- לשינוי קוד המשתמש, אנא השתמשו באותם נהלים כמו לעיל.

### 2-לפתיחת הכספת

הזינו את קוד המשתמש שתכנתתם, ולאחר מכן לחצו על "#". האור הירוק ידלק. אנא סובבו את הכפתור (הכפתור הוא מסוג מוטר, המשמש כמסגרת החיצונית של הפאנל העגול) תוך 5 שניות ומשכו החוצה כדי לפתוח את הכספת.

הערה: עם כל לחיצה, האור הצהוב יבהב עם צפצוף קצר, המציין שהמיקרו-מעבד אישר זאת. אם האור הצהוב ממשיך להבהב עם הצפצוף, פירוש הדבר שהקוד שגוי. הזנת קוד שגוי שלוש פעמים תגרום לכך שהמיקרו-מעבד יסרב לקבל את הקלט למשך 20 שניות. אם תלחצו שוב על קוד שגוי שלוש פעמים, המיקרו-מעבד יסרב לקבל את הקלט למשך 5 דקות.

### 3-לסגירת הכספת

סגרו את הדלת וסובבו את הכפתור נגד כיוון השעון כדי לנעול את הכספת.

### 4-כיצד להשתמש במפתחות העקיפה

לנוחותכם, תכננו מערכת עקיפה ידנית לכספת שלכם. סיפקנו 2 מפתחות עקיפה. מפתחות אלה מאפשרים לכם לפתוח את הכספת בכל עת, גם כאשר הסוללות התרוקנו או כאשר שכחתם את הקוד שלכם. חור המנעול ממוקם מאחורי לוחית כיסוי העקיפה (לוגו) ליד הפאנל. הסירו את המכסה, הכניסו את מפתח הביטול וסובבו נגד כיוון השעון; לאחר מכן פתחו את הכספת כרגיל.

### 5- החלפת הסוללות

אם הנורה האדומה דולקת יחד עם הנורה הירוקה, כאשר אתם מכניסים את הקוד האישי שלכם לפתיחת הכספת, פירוש הדבר שהסוללות חלשות ועליכם להחליף אותן. כדי לוודא שהסוללות מותקנות כהלכה, אנא בדקו את הקוד לפני שאתם סוגרים את הדלת.

### 6- התקנת הכספת

ניתן לחבר את הכספת לרצפה, לקיר או לארון. לנוחיותכם, ישנם חורים בתחתית הכספת ובגבה, כך שניתן לתקן אותה באמצעות ברגי ההתפשטות המצורפים.

### אזהרה:

- א- אנא שמרו את מפתחות הביטול של הכספת במקום בטוח אחר. לא בתוך הכספת.
- ב- במקרה של אובדן המפתחות, איבוד הקוד והסוללות חלשות, הספק אינו נושא באחריות למוצר זה.



היצרן: PROOWAY היבואן: סמיקום לקסיס בע"מ  
ח.פ.: 511364952 | ספיר 2, קדימה ארץ ייצור: סין